

Stappenplan opbouwen rolsteiger met voorloopleuning:

Stap 1 Monteer de wielen in de opbouwframes



Stap 2 Koppel de frames aan elkaar met 2 horizontaalschoren.

Monteer de schoorklauwen met de opening naar buiten.



Stap 3 Maak een kruis met twee diagonaalschoren

Monteer de klauwen met de opening naar beneden aan de sporten op de tweede en zesde sport van het frame. (of eerste en vijfde) (daarna telkens de diagonalen op zevende spoor naar vierde spoor bovenliggend frame zodat het een vast geheel wordt)



Stap 4 Zet de steiger waterpas.

Aanpassen is mogelijk door de spindels te verstellen



Stap 5 Zet de wielen op de rem en blokkeer de wielen door het remsysteem naar beneden te klikken



Stap 6 Bevestig de twee of vier stabilisatoren bij een werkhoogte vanaf 6,2 meter. Vrijstaand zijn vier stabilisatoren benodigd, indien de rolsteiger niet vrijstaand gebruikt wordt, bijvoorbeeld tegen een muur of gevel dan zijn twee stabilisatoren voldoende.



STEIGER RENT



Stap 7 Plaats de platformvloer(en) in de vierde sport .

Stap 8 Plaats twee opbouwframes bevestig deze met de borgclips. pak dan de voorloopleuning(en) en maak met het touwtje de 2 onderste stangen los. Leg deze op het bovenste sport.

Stap 9 klik de onderste (bungelende) stangen vast aan het frame.



Stap 10 Plaats de volgende platformvloer(en) op de vierde sport boven je.

Stap 11 Klim aan de binnenkant van de sporten (door het platformluik) naar boven.

Stap 12 indien dit nog niet de juiste hoogte is, vervang dan de voorloopleuning(en) door de diagonale schoren van het 7^{de} sport naar het 4^e sport, en de horizontaalschoren op heuphoogte. (bij de juiste hoogte is de voorloopleuning (of vrijstaand 2 leuningen) uw definitieve heup en knieleuning.)

Stap 13 Herhaal stap 8 t/m 10 tot de gewenste hoogte is bereikt.

Stap 14 Plaats de kantplankset rondom de bovenste 2 platformen.

De rolsteiger is nu gereed voor gebruik.

LET OP: -Vrijstaand dient er aan beide zijden van de rolsteiger een leuning geplaatst te worden. Indien de steiger niet verder dan 15 cm van de muur verwijderd staat voldoet één leuning.

Let op de positie van de onderliggende platformvloer, deze hoort recht onder het luik te liggen.

De daarop volgende vloeren (zonder luik) dienen links /rechts van elkaar geplaatst te worden bij rolsteiger 135 cm breed, zodat mocht u onverhoopt vallen, de onderliggende vloer uw val breekt.

DEMONTAGE

Demontage dient in omgekeerde volgorde te gebeuren.

Te beginnen met het verwijderen van de kantplankset.

Bij vragen en/of onduidelijkheden, bel mij op 06-48271337

veiligheid staat voorop!

